



설치 가이드

Mac 전용 SSD 업그레이드 키트

JetDrive™ 825/820

(버전 1.0)

주의!

설치 중에 다음 정전기 방전 (ESD) 예방책을 따르십시오.

1. 정전기가 없는 표면에서 작업하십시오
2. 정전기 방지 손목 띠를 착용하십시오.

1 단계



디스크 유틸리티를 사용하거나 Time Machine®을 설정하여 Mac®을 외부 저장 장치 또는 휴대용 SSD JetDrive 825 에 백업하십시오.

* 자세한 내용은 Apple 웹 사이트를 참조하십시오.

2 단계



T5 스크루 드라이버를 사용하여 인클로저의 뒷면 덮개에 있는 모든 나사를 제거합니다.

3 단계



인클로저의 뒷면 덮개를 엽니다.

4 단계



T5 스크루 드라이버를 사용하여 JetDrive SSD 를 고정하는 나사를 제거하십시오.

5 단계



JetDrive SSD 를 꺼냅니다.

6 단계



P5 스크루 드라이버를 사용하여 뒷면 덮개에 있는 모든 나사를 제거합니다.

7 단계



배터리를 분리하십시오.

8 단계



T5 나사 드라이버를 사용하여 SSD 를 고정하는 나사를 제거하십시오.

9 단계



원래 SSD 를 꺼내십시오.

10 단계



JetDrive SSD 를 넣으십시오.

11 단계




스크루를 교체하십시오.

12 단계



배터리를 분리하십시오.

13 단계




뒷면 커버를 끼운 후 모든 나사를 조여주십시오.

14 단계



시작하는 동안 "Command + R"키를 누른 채로 디스크 유틸리티로 들어갑니다.

15 단계



Mac 백업이 들어있는 외장 하드 드라이브에서 Mac 을 복원하십시오.

* JetDrive 825 를 사용하여 Mac 을 백업하는 경우 이 단계를 건너 뛸 수 있습니다.